
#### **Kundendienst-Handbuch Service Manual**


### PERSONAL COMPUTER Tower AT 201/202/220





#### Ersatzteilliste für Tower AT 201/202/220 Parts List for Tower AT 201/202/220


Bestell-Nr. PartNo.	Bezeichnung	Description	ZeichPos. RefNo.	Preisgruppe
50 467 00	FK System Tower	Box system tower		C 3
50 466 00	Sty-Verp. System Tower	Polyfoam system tower		C 3
50 495 00	FK Tastatur Tower	Box keyboard tower		C 2
50 496 00	Sty-Verp. Tastatur Tower	Polyfoam keyboard tower		C 2
50 481 00	Tastatur (D)	Keyboard (D)		F 6
50 482 00	Tastatur (F)	Keyboard (F)		F6
50 202 00	Tastatur (DK)	Keyboard (DK)		F 6
50 203 00	Tastatur (I)	Keyboard (I)		F6
50 204 00	Tastatur (N)	Keyboard (N)		F6
50 485 00	Tastatur (S/SF)	Keyboard (S/SF)		F 6
50 206 00	Tastatur (P)	Keyboard (P)		F 6
50 214 00	Tastatur (GR)	Keyboard (GR)		F 6
50 484 00	Tastatur (GB)	Keyboard (GB)		F 6
50 483 00	Tastatur (E)	Keyboard (E)		F 6
50 486 00	Tastatur (CH)	Keyboard (CH)		F 6
50 097 00	Netzkabel (D)	Cord AC (D)		C 0
50 562 00	Netzkabel (GB)	Cord AC (GB)		C O
50 617 00	Netzkabel (CH)	Cord AC (CH)		C 0
50 225 00	Gehäuse Oberteil Tower	Cabinet top	1	C 3
50 226 00	Gehäuse Unterteil Tower	Cabinet bottom	2	C 9
50 493 00	Gehäusefuß	Leg	3	A 5
50 172 00	Blechchassis Tower	Chassis metal	4	D 4
50 450 00	HD Controller 220 MFM	HD Controller 220 MFM	5	G 1
50 229 00	Platine Best. (D) Tower AT CPU	PCB (D) tower AT CPU	6	*
50 293 00	Haltewinkel CPU Leiterplatte	Angle CPU	7	A 9
50 215 00	Netzteil Tower 90 W	Power supply tower 90 W	8	G 8
50 448 00	Kabelbaum 9pol.	Cable 9-pol.	9	B 8
50 171 00	Floppyhalter	Bracket floppy	10	B 8
50 472 00	Floppy Laufwerk	Floppy disk drive	11, 12	G 7
50 221 00	Kabelbaum Floppy 26pol.	Cable floppy 26-pol.	13	B 7
50 473 00	Hard Disk Laufwerk	Hard disc drive	14	J 9
50 220 00	Kabelbaum 20pol.	Cable 20-pol.	15	B 9
50 223 00	Kabelbaum 34pol.	Cable 34-pol.	16	C 5
50 224 00	Blindblende	Plate blind	17	A 9
50 020 00	Blindblech	Plate blind	18	B 9
50 228 00	Platine Best. (D) Tower EGA I/O	PCB (D) tower EGA I/O	19	J 1

#### **Exploded view**














D































# Ersatzteilliste für Platine Best. (D) Tower AT CPU Parts List PCB (D) Tower AT CPU


Bestell-Nr. PartNo.	Bezeichnung	Description	ZeichPos. RefNo.	Preisgruppe
50 115 00	IC 80286	IC 80286	U 1	F 4
50 444 00	IC EPROM 256K prog.	IC EPROM 256K prog.	U 3	C 9
50 445 00	IC EPROM 256K prog.	IC EPROM 256K prog.	U 4	C 9
50 047 00	IC GC 101C CPU Contr. (Rev. 4)	IC GC 101C CPU Contr. (Rev. 4)	U 5	F 5
50 776 00	IC GC 101D CPU Contr. (Rev. 5)	IC GC 101D CPU Contr. (Rev. 5)	U 5	F 5
50 122 00	IC 7406	IC 7406	U 6	A 7
50 243 00	IC 8042 prog.	IC 8042 prog.	U 7	C 3
50 177 00	IC DS 1287	IC DS 1287	U 8	D 4
50 323 00	IC MC 14069	IC MC 14069	U 9	A 3
50 045 00	IC GC 102 Data	IC GC 102 Data	U 10	D 7
50 046 00	IC GC 102A Address	IC GC 102A Address	U 11	D 7
50 249 00	IC 74 ALS 245	IC 74 ALS 245	U 12	B 1
50 123 00	IC 74 F 00	IC 74 F 00	U 13	A 3
50 242 00	IC 74 F 175	IC 74 F 175	U 14	A 8
50 334 00	IC PAL 16L8BCN RAS-PAL	IC PAL 16L8BCN RAS-PAL	U 15	B 8
50 333 00	IC PAL 16L8BCN CAS-PAL	IC PAL 16L8BCN CAS-PAL	U 16	B 8
50 160 00	IC DRAM 256×4	IC DRAM 256×4	U 25-28	F 4
50 379 00	IC 74 HC 132	IC 74 HC 132	U 33	A 5
50 338 00	Diode 1 N 4148	Diode 1 N 4148	D 1,5	A 0
50 325 00	Quarz 14,31818 MHz	Quarz 14.31818 MHz	Q 1	B 3
50 326 00	Quarz 8,0 MHz	Quarz 8.0 MHz	Q 2	B 0
50 327 00	Osz. 20,0 MHz	Osc. 20.0 MHz	OSC 1	C 0
50 345 00	Elko rad. 47μF/16V	CE 47μF/16V	C 303-309	A 2
50 344 00	Tantal 10μF/16V	CE 10μF/16V	C 301	A 4
50 381 00	Tantal 1μF/16V	CE 1μF/16V	C 310	A 3
50 316 00	R-Netzwerk 8×10K	Network 8×10K	RN 1,5	A 3
50 319 00	R-Netzwerk 8×4K7	Network 8×4K7	RN 2	A 3
50 382 00	R-Netzwerk 4×68R	Network 4×68R	RN 3, 4, 6, 7	A 2
50 331 00	R-Netzwerk 4×330R	Network 4×330R	RN 8	A 2
50 332 00	Summer	Buzzer	LS 1	A 8
50 181 00	Buchse Dioden 5 Pin	Socket Diode 5 Pin	J 2	A 5


**CPU**Soldering side






**CPU**Component side






EGA I/0 Component side





EGA I/0 Soldering side





## Ersatzteilliste für Platine Best. (D) Tower EGA I/O Parts List P.C.B (D) Tower EGA I/O


Bestell-Nr. PartNo.	Bezeichnung	Description	ZeichPos. RefNo.	Preisgruppe
50 129 00	IC 74LS245	IC 74LS245	U 1	A 7
50 237 00	IC 7407	IC 7407	U 2	A 8
50 101 00	IC JIM TC17 GO 22AT	IC JIM TC17 GO 22AT	U 3	C 7
50 311 00	IC PAL 16 L8A Peog.	IC PAL 16 L8A Prog.	U 4	B 4
50 238 00	IC 7905 (TO220)	IC 7905 (TO220)	U 5	A 6
50 105 00	IC WD 37 C65A-JM00	IC WD 37 C65A-JM00	U 6	D 5
50 240 00	IC 74 F 126	IC 74 F 126	U 7	A 9
50 169 00	IC 16 C 450 PC	IC 16 C 450 PC	U 8	C 9
50 120 00	IC MC 1488	IC MC 1488	U 9	A 4
50 121 00	IC MC 1489	IC MC 1489	U 10	A 4
50 106 00	IC PPC 1	IC PPC 1	U 11	C 2
50 239 00	IC 74 LS 237	IC 74 LS 237	U 12	A 6
50 147 00	IC GC-201	IC GC-201	U 13	F 2
50 125 00	IC 74 HC 373	IC 74 HC 373	U 14	A 8
50 241 00	IC 74 F 244	IC 74 F 244	U 15	В0
50 110 00	IC DRAM 64K×4 120ns	IC DRAM 64K×4 120ns	U 16-23	D 4
50 447 00	IC EPROM 256K prog.	IC EPROM 256K prog.	U 24	C 9
50 338 00	Diode 1 N 4148	Diode 1 N 4148	D1	A 0
50 358 00	Trans BC 337 B	Trans BC 337 B	T 1	A 2
50 312 00	Quarz 1,8432 MHz	Quarz 1.8432 MHz	Q 1	B 6
50 313 00	Osz. 16,0 MHz	Osc. 16.0 MHz	OSC 1	CO
50 337 00	Osz. 34,0 MHz	Osc. 34.0 MHz	OSC 3	C O
50 315 00	Osz. 24,0 MHz	Osc. 24.0 MHz	OSC 4	C O
50 314 00	Osz. 19,2 MHz	Osc. 19,2MHz	OSC 5	C 0
50 365 00	Elko rad. 10µF/25V	CE 10μF/25V	C 300-303	A 2
50 345 00	Elko rad. 47μF/16V	CE 47μF/16V	C 304-312	A 2
50 316 00	R-Netzwerk 8×10K	R-Network 8×10K	RN 1	A 3
50 317 00	R-Netzwerk 8×1K	R-Network 8×1K	RN 2	A 3
50 320 00	R-Netzwerk 6×680K	R-Network 6×680K	RN 3	A 2
50 319 00	R-Netzwerk 8×4K7	R-Network 8×4K7	RN 4, 9, 10	A 3
50 318 00	R-Netzwerk 4×33R	R-Network 4×33R	RN 5-8	A 2
50 372 00	R-Netzwerk 9×10K	R-Network 9×10K	RN 11, 12	A 2
50 321 00	Widerstand PTC 0R75	Resistor PTC 0R75	R3	В0
50 178 00	Buchse Cardedge 104 Pin	Socket Cardedge 104 Pin	J 1	B 5
50 179 00	Buchse Cardedge 98 Pin	Socket Cardedge 98 Pin	J 2, 4, 5	B 3
50 180 00	Buchse Cardedge 62 Pin	Socket Cardedge 62 Pin	J 3	B 1
50 252 00	Stiftleiste RM 2,54 10pol.	Connector RM 2.54 10-pol.	J 6	A 2
50 132 00	Buchse SUB D 9 Pin	Socket SUB D 9 Pin	J 7	A 9
50 133 00	Buchse SUB D 25 Pin	Socket SUB D 25 Pin	J 8, 10	B 2
50 131 00	Buchse SUB D 9 Pin	Socket SUB D 9 Pin	J 9	A 9
50 139 00	Stiftleiste RM 2,54 26pol.	Connector RM 2.54 26-pol.	J 11	A 4





















































### Schematic diagram Power supply SCD-SNT 90/B03



### Power supply SCD-SNT 90/B03 Component side




Schaltnetzteil "Tower" SCD-SNT 90/01 B03 Id.580018 Ident Nr. 7270 - 50215




Steuermodul 810119

#### Power supply SCD-SNT 90/B03 Component side




Schaltnetzteil "Tower" SCD-SNT 90/01 B03 Id.580018 Ident Nr.7270-50215




Steuermodul 810119


# Schematic diagram Power supply SCD-SNT 90/B03 Mainboard





# Schematic diagram Power supply SCD-SNT 90/E02 Controlboard





#### Power supply SCD-SNT 90/E02 Component side

















Figure 2 Pin Assignment






## **Appendix A:**

Different schematics CPU Rev. 8 - Rev. 7 (Layout Rev. 3)










## **Appendix B:**

Different schematics EGA I/O Rev. 8 - Rev. 7 (Layout Rev. 2 without Reworks)











## **Appendix C:**


Schematics CPU Rev. 9 (Layout Rev. 5)
































Bitte bei Ersatzteilbestellung die genaue Bezeichnung und Ident-Nr. (siehe Typenschild) des Gerätes sowie Bestell-Nummer und Positions-Nummer des Ersatzteils angeben.

For ordering of spare parts please state exact description and ident.-no. of unit (see silver rating label on the backside of unit) as well as part no. and position no. of required spare parts.

Benutzen Sie:	
Telex: 531516	
oder	
* 317298 #	

Telefax: 08245/51326

oder